

Tracimatore in poliver

Scritto da Mauro

Martedì 03 Dicembre 2013 19:31 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Ottobre 2014 21:15

Tracimatore realizzato con fai da te in poliver.

[\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0091-A.jpg{/immagine}](#)

Vista lato scarico

- Realizzato con POLIVER sp. 4 mm
- Assemblato con il collante POLICOLL (nome inventato, il topic sul forum è qui [POLICOLL](#))
- Tubi in pvc da 25 (tracimazione) e da 40 scarico
- Viti in nylon per la messa in bolla (si trovano nei negozi di modellismo)

Il poliver lo taglio con il cutter, incidendo prima una faccia e ripetendo sulla faccia opposta. Rifinisco poi con carta abrasiva e con il cutter elimino le sbavature sullo spigolo.

Se devo tagliare delle strisce larghe meno di 2 cm (con spessori superiori a 2 mm) utilizzo la sega a nastro.

Se devo tagliare delle strisce larghe meno di 2 cm (con spessori superiori a 2 mm) utilizzo la sega a nastro.

Il 15 lo uso per tagli lunghi e dritti, il 6 lo uso per fare lavori tipo traforo (sono riuscito a tagliare un cerchio di 6 cm di diametro da una tavola di legno spessa 4 cm).

[\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0091-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0092-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0093-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0094-A.jpg{/immagine}](#)

Vista lato scarico

Vista dall'alto

Vista 3/4 frontale

Vista laterale

[\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0095-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0096-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0097-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0098-A.jpg{/immagine}](#)

Vista laterale

Vista pettine

Particolare viti in nylon

Il sostegno dei tubi tracimazione

[img dx: le viti per l'allineamento](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0099-A.jpg{/immagine}](#) [\[immagine\]images/stories/articoli da forum a sito/tracimatore mauro/Foto0100-A.jpg{/immagine}](#)

Tracimatore in poliver

Scritto da Mauro

Martedì 03 Dicembre 2013 19:31 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Ottobre 2014 21:15

Per realizzare il pettine : Prendi due lastre di poliver rettangolare delle misure appropriate, una la usi per pettinarti mentre all'altra fai una serie di fori diam. 4 mm interasse 8 mm a circa 1,5 cm da quello che sarà il livello voluto in vasca. Fatti i fori, con una sega a nastro o con il seghetto da traforo fai i tagli tra il bordo e il filo laterale del foro (da entrambi i lati del foro ovviamente). Con un cutter elimini le sbavature ed il gioco è fatto.

Il topic completo alla discussione sul forum AIAM è: [TRACIMATORE](#)

E' assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto, senza il consenso dell'autore. Le immagini sono dell'autore.
